

## **Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.**

Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom.

**Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.**

### **Nabíjanie a Zapnutie**

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Používajte vždy iba priložený originálny napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (**napäťie 5V-1A**) a magnetické zakončenie kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodiniek. Pri nabíjaní nesmie dôjsť ku kontaktu magnetického zakončenia nabíjacieho kábla s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.
3. V prípade, že sa displej hodiniek sám po nabití nerozsvieti, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) aspoň na 3 sekundy.

### **Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom**

Pre nastavenie hodiniek a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom prostredníctvom doporučenej aplikácie GloryFit. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale výhradne cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnete pomocou QR kódu v hodinkách alebo si ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.

1. Pre inštaláciu odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadani, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenia nastavenia polohy/pozície.
3. Pred párovaním v telefóne zapnite bluetooth (skontrolujte, že je pre všetky zariadenia zapnutá viditeľnosť na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu GloryFit. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame hodinky položiť tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonku Zariadenie a potom na Vyberte zariadenie.
7. V ponuke naskenovaných prístrojov na vaše zariadenie. Potvrďte požiadavku na párovanie ako v hodinkách tak aj v telefóne.
8. Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodiniek.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

### **Nastavenie jazyka**

V telefóne kliknite v aplikácii na **Nastavenia (Settings)** a potom na **Jazyky (Language)** a nastavte požadovaný jazyk.

### **Ovládanie hodiniek**

#### **Tlačidlo (1)**

- dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete
- krátkym stlačením zapnete displej alebo sa vrárite naspäť do menu
- opatrne točte koliečkom a prepínajte tak medzi ciferníkmi alebo listujte funkciami

Tlačidlo stláčajte jemne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

## **Dotykový displej**

Pohybom prsta po displeji zľava doprava zobrazíte prehľad funkcií.

Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte základné štatistiky a niektoré funkcie.

Prejdením po displeji dohora nadol zobrazíte Rýchle nastavenia.

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte stránku so správami.

Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami.

Krátkym kliknutím aktivujete zvolenú funkciu.

## **Rozsvietenie displeja otočením zápästia**

Povoľte a nastavte v telefóne v aplikácii.

## **Zmena ciferníku**

Zmenu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi a to ako priamo v hodinkách, tak aj pomocou aplikácie.

a) Točením tlačidlom 1.

b) Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov, medzi ktorými listujete prejdením po displeji sprava doľava. Kliknutím na zvolený ciferník ho nastavíte.

c) V Nastaveniach - Zmeniť ciferník

d) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. V aplikácii kliknite na Ciferníky a z galérie si vyberte požadovaný ciferník, ktorý sa prenesie do hodiniek. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže vzhľadom k väčšiemu objemu údajov a v závislosti na modelu telefónu trvať aj niekoľko minút.)

## **Nastavenie vlastného ciferníka**

**Pre úspešné nastavenie ciferníkov je nutné, aby boli hodinky aj telefón dostatočne nabité.**

Kliknite v aplikácii na Ciferníky - Vlastný ciferník a potom na akýkoľvek ciferník v galérii označený vpravo hore čiarkou (zvyčajne ciferníky v prvom rade). Znova kliknite na ciferník a vyberte si, či urobíte novú fotografiu alebo si vyberiete obrázok z vášho telefónu. Obrázok upravte vo výreze. Pre prenos obrázku do hodiniek, kliknite na Synchronizovať. V prípade chybového hlásenia pri nahrávaní, skontrolujte, či má obrázok vyhovujúcu veľkosť a či sú telefón a hodinky dostatočne nabité a akci opakujte.

## **Telefonovanie**

1. Skontrolujte, či sú hodinky spárované s aplikáciou vo vašom telefóne a či máte vo svojom telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na ikonu Telefónu a potom na prepínač Bluetooth a zapnite ho.
3. V Bluetooth dostupných zariadeniach vo vašom telefóne kliknite na vaše hodinky (ARMODD CC3) a nastavte si požadované funkcie. (Postup sa môže lísiť v závislosti od modelu telefónu).

V prípade, že je funkcia nastavená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať a prijímať hovory ako na hodinkách, tak aj na telefóne.

Do hodiniek si cez aplikáciu môžete uložiť svoje kontakty.

## **Správy**

Pre príjem správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii. Aplikácii musíte tiež povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastavení telefónu (väčšinou pri inštalácii aplikácie).

## **Tep**

Meria sa kontinuálne.

## **Tlak, SpO2**

Po aktivácii počkajte na zahájenie a ukončenie merania. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

## **Nálada, Stres**

Pred prvým použitím aktualizujte firmvér z aplikácie na najnovšiu verziu. V prípade chybovej hlášky spustite meranie z aplikácie.

## **Športy**

Kliknutím zahájite meranie zvoleného športového režimu.

## **Prehrávač hudby**

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť zapnutý v telefóne. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba.

Zvukový výstup z hodiniek – povoľte zvuk. Zapnite prepínač Bluetooth a prepínač zvuku.  
Zvukový výstup z telefónu - neaktivujte zvuk.

## **Počasie**

Údaje v hodinkách sa aktualizujú podľa údajov počasia v aplikácii telefónu.

## **Spánok**

V prípade, že máte hodinky na ruke, spánok sa meria automaticky (iba v nočných hodinách).  
Údaje sa v aplikácii aj v hodinkách zobrazia nasledujúci deň dopoludnia.

## **Ďalšie funkcie**

Stopky, Hlasový asistent, Stres, Nálada, Budík, Baterka, Kalkulačka, Nájdi telefón, Tréning dýchania, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavte v aplikácii), Štýl ponuky, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníku, Čas rozsvietenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnovenie výrobných nastavení).

**Ďalšie funkcie** je nutné nastaviť a povoliť v aplikácii a ich fungovanie závisí ako na konkrétnom modelu a nastavení telefónu, tak na konkrétnej verzii hodiniek. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, sms a upozornenia zo sociálnych sietí, budík, režim Nenušiť (DND mode), kontinuálne meranie tepovej frekvencie (prebieha automaticky v nastavenom intervale), fyziologický cyklus, upozornenia na dobu bez pohybu, pitný režim, rozsvietenie displeja otočením zápästia a ďalšie.

## **Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky**

1. Pre uchovávanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách môžu behom noci vynulovať.

2. Tento výrobok nie je lekárskym zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú čisto orientačné a môžu sa lísiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekárskych zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia hodiniek. Senzor na zadnej strane hodiniek musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne stiahnutý. V prípade, že bude remienok povolený alebo snímacia oblasť znečistená, nebude meranie presné.
3. Pre nastavenie správneho dátumu a času je hodinky nutné spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň ochrany krytom IP67. Odporúčame predchádzať kontaktu hodiniek s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodiniek môže v dôsledku opotrebenia obalu alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesnení preniknúť do hodiniek voda a spôsobiť poškodenie.
5. Pokial' vám nechodia upozornenia na prichádzajúce hovory alebo sms, skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom, či sú v aplikácii Upozornenia (obr.3) a v nastavení telefónu povolené upozornenia a že v aplikácii nie je zapnutý režim nerušiť. Skontrolujte, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky nie je možné spárovať s telefónom – možné riešenia:
  - skontrolujte, že hodinky aj telefón sú dostatočne nabité
  - skontrolujte, že je v telefóne zapnuté bluetooth a GPS a že ste aplikáciu v nastaveniach telefónu povolili určenie polohy/pozície
  - hodinky položte tesne k telefónu
  - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
  - odinstalujte a znova nainštalujte aplikáciu
  - reštartujte telefón a hodinky vypnite a znova zapnite
  - skontrolujte, že váš telefón splňuje technické požiadavky(Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.
8. Zelené svetlo senzoru bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejedná sa o vadu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie aktualizovať firmware v aplikácii. Aplikáciu tiež vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
10. **Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny (napätie 5V-1A nikdy vyššie). Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie.** Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viest' k vybitiu batérie v priebehu niekoľkých hodín. Postupom času u batérie dochádza k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. V prípade, že hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dajte na nabíjačku.
11. Hodinky chráňte pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodiniek alebo môžu viest' k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nedemontujte.
14. Výrobok nepoužívajte v blízkosti výbušnín ani chemikálií.
15. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Software hodiniek i samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmeny návodu a jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame hodinky vystavovať prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám než sladkej vode. V prípade, že je púzdro v kontakte s vodou, nikdy nemanipulujte s tlačidlami, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu

hodiniek. Po styku s vodou hodinky osušte.  
18. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

**Poznámka:** Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu lísiť v závislosti od konkrétnnej verzie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.

#### **Bezpečná likvidácia výrobku**

Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.



#### **Použité elektrozariadenie**

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zbernych miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

**Technické požiadavky na telefón:** Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

**Frekvenčné pásmo:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

#### **Prehlásenie o zhode**

Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Candywatch Crystal 3 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.armodd.sk](http://www.armodd.sk)

**Technická podpora:** [info@armodd.sk](mailto:info@armodd.sk)

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika