

## Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom.

**Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.**

### Nabíjanie a Zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Používajte vždy iba priložený originálny napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapojený v sieti) alebo sieťového adaptéru pre bežné mobilné telefóny (**napätie 5V-1A**) a magnetický nabíjací puk na opačnej strane priložte na nabíjaciu plochu hodínok.
3. V prípade, že sa displej hodínok sám po nabití nerozsvieti, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) aspoň na 3 sekundy.

### Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom

Pre nastavenie hodínok a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom prostredníctvom doporučenej aplikácie WearPro. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale výhradne cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnete pomocou QR kódu v hodinkách alebo si ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.

1. Pre inštaláciu odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaní, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti na modeli používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenia nastavenia polohy/pozície.
3. Pred párovaním v telefóne zapnite bluetooth (skontrolujte, že je pre všetky zariadenia zapnutá viditeľnosť na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu WearPro. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame hodinky položiť tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonku Zariadenie a potom môžete hodinky spárovať buď naskenovaním QR kódu hodínok (viď. Rýchle nastavenia – ikona i) alebo manuálne.
7. Pri manuálnom párovaní kliknite v ponuke naskenovaných prístrojov na vaše zariadenie.
8. Pre spárovanie si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodínok.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

### Nastavenie jazyka

V náramku kliknite na ikonu **Nastavenia (Settings)** a potom na **Jazyky (Language)** a nastavte požadovaný jazyk.

### Ovládanie hodínok

#### Tlačidlo (1)

- dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete
- krátkym stlačením zapnete displej alebo sa vrátite naspäť do menu
- opatrne točte koliečkom a prepínajte tak medzi ciferníkmi alebo listujte funkciami

Tlačidlo stláčajte jemne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

### Dotykový displej

Pohybom prsta po displeji zľava doprava zobrazíte voľbu volania a posledné používané funkcie.

Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte Oblíbené funkcie a kliknutím na + ich môžete pridávať dlhým stlačením zvolenej funkcie zase odoberať.

Prejdením po displeji dohora nadol zobrazíte Rýchle nastavenia.

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte prehľad funkcií.

Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami.

Krátkym kliknutím aktivujete zvolenú funkciu.

## **Rozsvietenie displeja otočením zápästia**

Povoľte a nastavte v telefóne v aplikácii WearPro.

## **Zmena ciferníku**

Zmenu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi a to ako priamo v hodinkách, tak aj pomocou aplikácie.

a) Točením tlačidlom 1.

b) Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov, medzi ktorými listujete prejdením po displeji sprava doľava. Kliknutím na zvolený ciferník ho nastavíte.

c) V Nastaveniach - Zmeniť ciferník

d) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. V aplikácii kliknite na Ciferníky a z galérie si vyberte požadovaný ciferník, ktorý sa preniesie do hodínok. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže vzhľadom k väčšiemu objemu údajov a v závislosti na modeli telefónu trvať aj niekoľko minút.)

## **Nastavenie vlastného ciferníka**

**Pre úspešné nastavenie ciferníkov je nutné, aby boli hodinky aj telefón dostatočne nabité.**

Kliknite v aplikácii na Ciferníky - Vlastný ciferník a potom na akýkoľvek ciferník v galérii označený vpravo hore čiarkou (zvyčajne ciferníky v prvom rade). Znova kliknite na ciferník a vyberte si, či urobíte novú fotografiu alebo si vyberiete obrázok z vášho telefónu. Obrázok upravte vo výreze. Pre prenos obrázku do hodínok, kliknite na Synchronizovať. V prípade chybového hlásenia pri nahrávaní, skontrolujte, či má obrázok vyhovujúcu veľkosť a či sú telefón a hodinky dostatočne nabité a akci opakujte.

## **Telefonovanie**

Aby ste aktivovali túto funkciu je nutné hodinky spárovať s bluetooth telefónu.

1. Skontrolujte, že máte vo svojom telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na BT call a povoľte funkciu.
3. V Bluetooth dostupných zariadeniach vo vašom telefóne kliknite na vaše hodinky (ARMODD CP3) a nastavte si požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu).

V prípade, že je funkcia nastavená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať a prijímať hovory ako na hodinkách, tak aj na telefóne.

Do hodínok si prostredníctvom aplikácie môžete uložiť až 20 kontaktov.

## **Správy**

Pre príjem správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii. Aplikácii musíte tiež povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastavení telefónu (väčšinou pri inštalácii aplikácie).

## Tep, Tlak, EKG, SpO2

Pre aktiváciu počkajte na zahájenie a ukončenie merania. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

## Športy

Kliknutím zahájite meranie zvoleného športového režimu.

## Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť zapnutý v telefóne. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba.

Zvukový výstup z hodínok – povoľte BT call.

Zvukový výstup z telefónu - neaktivujte BT call.

## Počasié

Údaje v hodinkách sa aktualizujú podľa údajov počasia v aplikácii telefónu.

## Spánok

V prípade, že máte hodinky na ruke, spánok sa meria automaticky (iba v nočných hodinách).

Údaje sa v aplikácii aj v hodinkách zobrazia nasledujúci deň dopoludnia.

## Ďalšie funkcie

Stopky, Hlasový asistent, Budík, Baterka, Kalkulačka, Nájdi telefón, Tréning dýchania, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavte v aplikácii), Štýl ponuky, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníku, Čas rozsvietenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnovenie výrobných nastavení).

**Ďalšie funkcie** je nutné nastaviť a povoliť v aplikácii a ich fungovanie závisí ako na konkrétnom modeli a nastavení telefónu, tak na konkrétnej verzii hodínok. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, sms a upozornenia zo sociálnych sietí, budík, režim Nerušiť (DND mode), kontinuálne meranie tepovej frekvencie (prebieha automaticky v nastavenom intervale), fyziologický cyklus, upozornenia na dobu bez pohybu, pitný režim, rozsvietenie displeja otočením zápästia a ďalšie.

## Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Pre uchovávanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách môžu behom noci vynulovať.
2. Tento výrobok nie je lekárske zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú čisto orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekárske zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia hodínok. Senzor na zadnej strane hodínok musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne stiahnutý. V prípade, že bude remienok povolený alebo snímacia oblasť znečistená, nebude meranie presné.
3. Pre nastavenie správneho dátumu a času je hodinky nutné spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň ochrany krytom IP67. Odporúčame predchádzať kontaktu hodínok s

vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodínok môže v dôsledku opotrebenia obalu alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesnení preniknúť do hodínok voda a spôsobiť poškodenie.

5. Pokiaľ vám nechodia upozornenia na prichádzajúce hovory alebo sms, skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom, či sú v aplikácii Upozornenia (obr.3) a v nastavení telefónu povolené upozornenia a že v aplikácii nie je zapnutý režim nerušiť. Skontrolujte, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky nie je možné spárovať s telefónom – možné riešenia:
  - skontrolujte, že hodinky aj telefón sú dostatočne nabité
  - skontrolujte, že je v telefóne zapnuté bluetooth a GPS a že ste aplikácii v nastaveniach telefónu povolili určenie polohy/pozície
  - hodinky položte tesne k telefónu
  - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
  - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
  - reštartujte telefón a hodinky v ypnite a znovu zapnite
  - skontrolujte, že váš telefón spĺňa technické požiadavky(Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.
8. Zelené svetlo senzoru bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejedná sa o vadu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie aktualizovať firmware v aplikácii. Aplikáciu tiež vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
10. **Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny (napätie 5V-1A nikdy vyššie). Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie.** Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie v priebehu niekoľkých hodín. Postupom času u batérie dochádza k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. V prípade, že hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dajte na nabíjačku.
11. Hodinky chráňte pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodínok alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nedemontujte.
14. Výrobok nepoužívajte v blízkosti výbušnín ani chemikálií.
15. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Software hodínok i samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohoto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmeny návodu a jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame hodinky vystavovať prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám než sladkej vode. V prípade, že je púzdro v kontakte s vodou, nikdy nemanipulujte s tlačidlami, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu hodínok. Po styku s vodou hodinky osušte.
18. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

**Poznámka:** Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej funkcie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.

### Bezpečná likvidácia výrobku



Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

### Použitie elektrozariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

**Technické požiadavky na telefón:** Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+

**Frekvenčné pásmo:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

### Prehlásenie o zhode

Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Candywatch Premium 3 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.armodd.sk](http://www.armodd.sk)

**Technická podpora:** [info@armodd.sk](mailto:info@armodd.sk)

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 02 Liberec, Česká republika