

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

**Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.**

## Nabíjanie a Zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Používajte vždy iba priložený originálny napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (**napätie 5V-1A**) a magnetické zakončenie kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodinek. Pri nabíjaní nesmie dôjsť ku kontaktu magnetického zakončenia nabíjacieho kábla s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.
3. V prípade, že sa displej hodinek sám po nabití nerozsvieti, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) aspoň na 3 sekundy.

## Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom

Pre nastavenie hodinek a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom prostredníctvom doporučenej aplikácie FitCloudPro. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale výhradne cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnete pomocou QR kódu v hodinkách alebo si ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.

1. Pre inštaláciu odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaní, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti na modeli používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenia nastavenia polohy/pozície.
3. Pred párovaním v telefóne zapnite bluetooth (skontrolujte, že je pre všetky zariadenia zapnutá viditeľnosť na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu FitCloudPro. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame hodinky položiť tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonku Zariadenie a potom na Vyberte zariadenie.
7. V ponuke naskenovaných prístrojov na vaše zariadenie. Potvrďte požiadavku na párovanie ako v hodinkách tak aj v telefóne.
8. Pre spárovanie si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodinek.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

## Nastavenie jazyka

V náramku kliknite na ikonu **Nastavenia (Settings)** a potom na **Jazyky (Language)** a nastavte požadovaný jazyk.

## Ovládanie hodinek

### Tlačidlo (1)

- dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete
- krátkym stlačením zapnete displej alebo sa vrátite naspäť do menu
- pokiaľ je displej zhasnutý, krátkym stlačením zobrazíte ponuku funkcií
- opatrne točte koliečkom a prepínajte tak medzi ciferníkmi alebo listujte funkciami

Tlačidlo stláčajte jemne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

## **Dotykový displej (2)**

Pohybom prsta po displeji zľava doprava zobrazíte voľbu volania a posledné používané funkcie. Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte Oblíbené funkcie a kliknutím na + ich môžete pridávať dlhým stlačením zvolenej funkcie zase odoberať.

Prejdením po displeji dohora nadol zobrazíte Rýchle nastavenia.

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte stránku so správami.

Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami.

Krátkym kliknutím aktivujete zvolenú funkciu.

## **Rozsvietenie displeja otočením zápästia**

Povoľte a nastavte v telefóne v aplikácii.

## **Zmena ciferníku**

Zmenu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi a to ako priamo v hodinkách, tak aj pomocou aplikácie.

a) Točením tlačidlom 1.

b) Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov, medzi ktorými listujete prejdením po displeji sprava doľava. Kliknutím na zvolený ciferník ho nastavíte.

c) V Nastaveniach - Zmeniť ciferník

d) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. V aplikácii kliknite na Ciferníky a z galérie si vyberte požadovaný ciferník, ktorý sa preniesie do hodínok. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže vzhľadom k väčšiemu objemu údajov a v závislosti na modeli telefónu trvať aj niekoľko minút.)

## **Nastavenie vlastného ciferníka**

**Pre úspešné nastavenie ciferníkov je nutné, aby boli hodinky aj telefón dostatočne nabité.**

Kliknite v aplikácii na Ciferníky a potom na akýkoľvek ciferník v galérii označený vpravo hore čiarkou (zvyčajne ciferníky v prvom rade). Znova kliknite na ciferník a vyberte si, či urobíte novú fotografiu alebo si vyberiete obrázok z vášho telefónu. Obrázok upravte vo výreze. Pre prenos obrázku do hodínok, kliknite na Synchronizovať. V prípade chybového hlásenia pri nahrávaní, skontrolujte, či má obrázok vyhovujúcu veľkosť a či sú telefón a hodinky dostatočne nabité a akci opakujte.

## **Telefonovanie**

1. Skontrolujte, či sú hodinky spárované s aplikáciou vo vašom telefóne a či máte vo svojom telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na BT call (Rýchle nastavenia) a povoľte funkciu.
3. V Bluetooth dostupných zariadeniach vo vašom telefóne kliknite na vaše hodinky (ARMODD PCALL) a nastavte si požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu).

V prípade, že je funkcia nastavená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať a prijímať hovory ako na hodinkách, tak aj na telefóne.

Do hodínok si prostredníctvom aplikácie môžete uložiť až 10 kontaktov.

## **Správy**

Pre príjem správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii. Aplikácii musíte tiež povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastavení telefónu (väčšinou pri inštalácii aplikácie).

## Tep, Tlak, EKG, SpO2

Po aktivácii počkajte na zahájenie a ukončenie merania. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

## Športy

Kliknutím zahájite meranie zvoleného športového režimu. Ďalšie športy môžete pridávať z aplikácie.

## Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť zapnutý v telefóne. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba.

Zvukový výstup z hodínok – povoľte Mediálny zvuk (Rýchle nastavenia).  
Zvukový výstup z telefónu - neaktivujte Mediálny zvuk(Rýchle nastavenia).

## Počasié

Údaje v hodinkách sa aktualizujú podľa údajov počasia v aplikácii telefónu.

## Spánok

V prípade, že máte hodinky na ruke, spánok sa meria automaticky (iba v nočných hodinách). Údaje sa v aplikácii aj v hodinkách zobrazia nasledujúci deň dopoludnia.

## Ďalšie funkcie

Stopky, Kalendár, Hlasový asistent, Budík, Baterka, Kalkulačka, Nájdi telefón, Tréning dýchania, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavte v aplikácii), Štýl ponuky, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníku, Čas rozsvietenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnovenie výrobných nastavení).

**Ďalšie funkcie** je nutné nastaviť a povoliť v aplikácii a ich fungovanie závisí ako na konkrétnom modeli a nastavení telefónu, tak na konkrétnej verzii hodínok. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, sms a upozornenia zo sociálnych sietí, budík, režim Nerušiť (DND mode), kontinuálne meranie tepovej frekvencie (prebieha automaticky v nastavenom intervale), fyziologický cyklus, upozornenia na dobu bez pohybu, pitný režim, rozsvietenie displeja otočením zápästia a ďalšie.

### Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Pre uchovávanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách môžu behom noci vynulovať.
2. Tento výrobok nie je lekársym zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú čisto orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekársych zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia hodínok. Senzor na zadnej strane hodínok musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne stiahnutý. V prípade, že bude remienok povolený alebo snímacia oblasť znečistená, nebude meranie presné.

3. Pre nastavenie správneho dátumu a času je hodinky nutné spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň ochrany krytom IP67. Odporúčame predchádzať kontaktu hodínok s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodínok môže v dôsledku opotrebenia obalu alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesnení preniknúť do hodínok voda a spôsobiť poškodenie.
5. Pokiaľ vám nechodia upozornenia na prichádzajúce hovory alebo sms, skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom, či sú v aplikácii Upozornenia (obr.3) a v nastavení telefónu povolené upozornenia a že v aplikácii nie je zapnutý režim nerušiť. Skontrolujte, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky nie je možné spárovať s telefónom – možné riešenia:
  - skontrolujte, že hodinky aj telefón sú dostatočne nabité
  - skontrolujte, že je v telefóne zapnuté bluetooth a GPS a že ste aplikácii v nastaveniach telefónu povolili určenie polohy/pozície
  - hodinky položte tesne k telefónu
  - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
  - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
  - reštartujte telefón a hodinky v ypnite a znovu zapnite
  - skontrolujte, že váš telefón spĺňa technické požiadavky(Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.
8. Zelené svetlo senzoru bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejedná sa o vadu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie aktualizovať firmware v aplikácii. Aplikáciu tiež vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
10. **Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny (napätie 5V-1A nikdy vyššie). Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie.** Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie v priebehu niekoľkých hodín. Postupom času u batérie dochádza k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. V prípade, že hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dajte na nabíjačku.
11. Hodinky chráňte pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodínok alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nedemontujte.
14. Výrobok nepoužívajte v blízkosti výbušnín ani chemikálií.
15. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Software hodínok i samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohoto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmeny návodu a jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame hodinky vystavovať prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám než sladkej vode. V prípade, že je púzdro v kontakte s vodou, nikdy nemanipulujte s tlačidlami, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu hodínok. Po styku s vodou hodinky osušte.
18. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

**Poznámka:** Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej funkcie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.

**Bezpečná likvidácia výrobku**



Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

### **Použité elektrozariadenie**

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

**Technické požiadavky na telefón:** Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

**Frekvenčné pásmo:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

### **Prehlásenie o zhode**

Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Prime je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.armodd.sk](http://www.armodd.sk)

**Technická podpora:** [info@armodd.sk](mailto:info@armodd.sk)

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 02 Liberec, Česká republika